


BANAK

BONDI

BD-0107AR








BANAK


BONDI

BD-0107AR

① x1



① x1



② x2




③ x2

BANAK


BONDI

BD-0107AR

1



2




BANAK



BONDI

BD-0107AR



3



4




5



BANAK

BONDI

BD-0107AR



ENGLISH

- ❶ Door height adjusts screws (up & down).
- ❷ Adjusts distance between door and cabinet (in & out).
- ❸ Adjusts distance between door and cabinet (side to side).

ESPAÑOL

- ❶ La altura de la puerta ajusta los tornillos (para arriba y abajo).
- ❷ Ajusta distancia entre la puerta y el gabinete (en y hacia fuera).
- ❸ Ajusta distancia entre la puerta y el gabinete (lado al lado)

FRANÇAIS

- ❶ L'ajustement des vis (vers le haut et vers le bas).
- ❷ L'ajustement de la distance entre la porte et le coffret (dedans et dehors).
- ❸ L'ajustement de la distance entre la porte et le coffret (côte á côte).